



SEJLSIKKERT

# TJEK DIN REDNINGSVEST

Tjek din selvoppustelige redningsvest en gang om året. Følg rådene her og vær på den sikre side.

- 1. Læg den selvoppustelige redningsvest på et bord** og åbn vesten i siden. Bemærk, hvordan den er foldet, så du kan folde den igen.
- 2. Tag CO2-patronen ud og tjek**, om der er hul i toppen af patronen. Hvis der er hul, så er den tom og skal udskiftes. Vej evt. patronen på en brevvægt. På patronen står den oprindelige totalvægt (patron+CO2). Patronen må højst mangle 2 gram.
- 3. Tjek automatikudløserens** udløbsdato. Er den for gammel udskiftes den. Har udløseren rød indikator, skal den også skiftes. Nogle veste har en synlig tablet i udløseren. Tjek den med neglen: Hvis den er blød, skal den udskiftes.
- 4. Tjek den manuelle udløser.** Den skal være ført tilbage, og den lille grønne sikkerhedssplit skal være intakt.
- 5. Blæs vesten op igennem mundstykket.** Lad den ligge i 16-24 timer. Er trykket gået af, er den utæt og skal kasseres. Holder vesten trykket, lukkes luften ud via mundstykket.
- 6. Monter automatikudløser og CO2-patron.** Monter en automatik-udløser/ tablet og skru en fuld eller ny CO2-patron i udløserenheden.
- 7. Pak vesten sammen.** Følg den medfølgende brugsanvisning for, hvordan den skal foldes. Noter årstallet med vandfast tusch på ydersiden af vesten.



TrygFonden



SØSPORTENS  
SIKKERHEDSRÅD



SEJLSIKKERT

# TA' SKIPPERANSVAR

- OG UNDGÅ AT ENDE SOM FISKEFØDE

**Det er altid en god idé at ta' skipperansvar**



Vær et positivt forbillede



Bær altid redningsvest til søs



Sørg for, at alle bådens gæster bruger redningsvest i rette størrelser



Følg de 5 sejlråd

## GOD TUR!



**TrygFonden**



**SØSPORTENS  
SIKKERHEDSRÅD**