



TJEK DIN REDNINGSVEST

Tjek din selvoppustelige redningsvest en gang om året. Følg rådene her og vær på den sikre side.

- 1. Læg den selvoppustelige redningsvest på et bord** og åbn vesten i siden. Bemærk, hvordan den er foldet, så du kan folde den igen.
- 2. Tag CO₂-patronen ud og tjek**, om der er hul i toppen af patronen. Hvis der er hul, så er den tom og skal udskiftes. Vej evt. patronen på en brevvægt. På patronen står den oprindelige totalvægt (patron+CO₂). Patronen må højst mangle 2 gram.
- 3. Tjek automatikudløserens** udløbsdato. Er den for gammel udskiftes den. Har udløseren rød indikator, skal den også skiftes. Nogle veste har en synlig tablet i udløseren. Tjek den med neglen: Hvis den er blød, skal den udskiftes.
- 4. Tjek den manuelle udløser.** Den skal være ført tilbage, og den lille grønne sikkerhedssplit skal være intakt.
- 5. Blæs vesten op igennem mundstykket.** Lad den ligge i 16-24 timer. Er trykket gået af, er den utæt og skal kasseres. Holder vesten trykket, lukkes luften ud via mundstykket.
- 6. Monter automatikudløser og CO₂-patron.** Monter en automatikudløser/tablet og skru en fuld eller ny CO₂-patron i udløserenheden.
- 7. Pak vesten sammen.** Følg den medfølgende brugsanvisning for, hvordan den skal foldes. Noter årstallet med vandfast tusch på ydersiden af vesten.



TA' SKIPPERANSVAR OG UNDGÅ AT ENDE SOM FISKEFØDE

DET ER ALTID GOD STIL AT TA' SKIPPERANSVAR

- Vær et positivt forbillede
- Bær altid redningsvest til søs
- Sørg for, at alle bådens gæster bruger redningsvest i rette størrelser
- Følg de 5 sejlråd

GOD TUR!